

GARMIN®



APPROACH® S70

РЪКОВОДСТВО

Въведение

⚠ ВНИМАНИЕ

Вижте ръководството за важна информация за безопасност и информация за продукта в кутията на продукта за предупреждения за продукта и друга важна информация.

Преглед на устройството




- ① **Тъч скрийн:** Докоснете, за да изберете опция в меню.
Задръжте данните за циферблата на часовника, за да отворите изгледа или функцията.
Плъзнете нагоре или надолу, за да превъртите през цикъла с изгледи и менютата.
- ② **Action:** Натиснете, за да започнете рунд.
Натиснете, за да старт. дейност или прилож.
- ③ **☰ Бутон за меню:** Задръжте, за да включите часовника.
Натиснете, за да видите менюто с контроли и настр. на часовника. Задр., за да изкл. часовн.
- ④ **↶ Бутон за връщане назад:** Натиснете, за да се върнете към предишния екран.

Първи стъпки

Когато използвате часовника си за първи път, трябва да изпълните тези задачи, за да го настроите и да се запознаете с основните функции.

- 1 Задръжте ☰ за да включите часовника.
- 2 Отговорете на подканите на часовника относно предпочитания от вас език, мерни единици и разстояние.
- 3 Сдвоете телефона си .
Сдвояването на вашия телефон ви дава достъп до virtual caddie, текущи данни за вятъра, синхронизиране на карта с резултати и др.
- 4 Заредете часовника напълно, така че да имате достатъчно заряд за игра на голф .


Използване на функциите на часовника

- От циферблата на часовника плъзнете нагоре или надолу, за да превъртите през цикъла с изгледи.
Вашият часовник се доставя с предварително заредени изгледи, които предоставят бърза информация.
Налични са повече изгледи, когато сдвоите часовника си с телефон.
- От циферблата на часовника натиснете бутона за действие и  изберете да стартирате дейност или да отворите приложение.
- Натиснете ☰ и изберете Настройки, за да регулирате настройките, да персонализирате циферблата на часовника и да сдвоите безжични сензори.

Сдвояване на вашия телефон

За да използвате свързаните функции на часовника Arrogach, той трябва да бъде сдвоен директно през Garmin Golf™ вместо от Bluetooth® настройки на вашия телефон.

1 По време на първоначалната настройка на вашия часовник изберете Да, когато бъдете подканени да сдвоите с телефона си.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако сте пропуснали процеса на сдвояване, можете да  и да изберете Настройки > Свързване > Телефон > Сдвояване.

2 Сканирайте QR кода с телефона си и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите процеса на сдвояване.

Зареждане на часовника


ВНИМАНИЕ

Това устройство съдържа литиево-йонна батерия. Вижте ръководството за важна информация за безопасност и информация за продукта в кутията на продукта за предупреждения за продукта и друга важна информация.

ЗАБЕЛЕЖКА

За да предотвратите корозия, старателно почистете и подсушете контактите и околното пространство преди зареждане или свързване към компютър. Вижте инструкциите за почистване.

1 Включете кабела  (край) в порта за зареждане на вашия часовник.



2 Включете другия край на кабела в USB порт за зареждане.

Часовникът показва текущото ниво на заряд на батерията.

Актуализации на продукта

На вашия компютър инсталирайте Garmin Express™ (www.garmin.com/express). На вашия смартфон инсталирайте Garmin Приложение за голф.

Това осигурява лесен достъп до тези услуги за Garmin® устройства:

- Актуализации на софтуера
- Актуализации на курса
- Качване на данни в Garmin Golf
- Регистрация на продукта

Настройване на Garmin Express

1 Свържете устройството към вашия компютър с помощта на USB кабел.

2 Отидете на garmin.com/express.

3 Следвайте инструкциите на екрана.

Игра на голф

Преди да играете голф, трябва да заредите часовника (*Зареждане на часовника, стр. 2*).

1 Натиснете бутона за действие.

2 Изберете Игра на голф.

Устройството локализира сателити, изчислява вашето местоположение и избира курс, ако има само един курс наблизо.

3 Ако се появи списъкът с курсове, изберете курс от списъка.

4 Изберете да запазите резултата.

5 Изберете кутия за чай.

Появява се екранът с информация за отвора.



①	Текущ номер на дупка
②	Пар за дупката
③	Карта на дупката.
④	Driver distance from the tee box
⑤	Разстояния до предната, средната и задната част на грийна.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тъй като местоположението на пина се променя, часовникът изчислява разстоянието до предната, средната и задната част на грийна, но не и действителното местоположение на пина.

6 Изберете опция:

- Докоснете предното, средното или задното разстояние до грийна, за да видите PlaysLike разстоянието.
- Плъзнете нагоре или надолу по предната, средната или задната дистанция до грийна, за да видите допълнителни данни, включително вашия хендикап рейтинг и факторите PlaysLike.
- Докоснете картата, за да видите повече подробности или да измерите разстоянието с насочване чрез докосване.
- Докоснете картата и изберете или за да видите местоположението и разстоянието до подреждане или до предната и задната част на опасност.
- Натиснете бутона за действие, за да отворите менюто за голф (*Голф меню, стр. 4*).

Когато преминете към следващата дупка, часовникът автоматично преминава към показване на информация за новата дупка.

Голф меню

По време на рунд можете да натиснете бутона за действие за достъп до допълнителни функции в менюто за голф.

Преглед на грийна: Позволява ви да преместите местоположението на пина, за да получите по-прецизно измерване на разстоянието.

Virtual Caddie: Искане препоръка за стик от виртуалния кади .

Смяна на дупка: Позволява ви ръчно да промените дупката .

Промяна на грийна: Позволява ви да промените грийна, когато има повече от един грийн за дадена дупка.

Карта с резултат: Отваря картата с резултати за рунда .

PinPointer: Функцията PinPointer е компас, който сочи към местоположението на щифта, когато не можете да видите зеленото. Тази функция може да ви помогне да подредите удар, дори ако сте вътре в гората или в дълбок пясъчен капан.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не използвайте функцията PinPointer, докато сте в количка за голф. Смушанията от количката за голф могат да повлияят на точността на компаса.

Вятър: Отваря показалец, който показва посоката и скоростта на вятъра спрямо пина.

Round Info: Показва вашия резултат, статистика и информация за стъпките.

Measure Shot: Показва разстоянието от предишния ви изстрел, записан с Garmin AutoShot™ особеност. Можете също така ръчно да запишете изстрел.

Клубна статистика: Показва вашите статистики за всеки клуб. Появява се при сдвояване със сензорите ST10 или активирайте настройката Club Prompt.


Персонализирани цели: Позволява ви да запазите местоположение, като например обект или препятствие, за текущата дупка .

Изгрев залез: Показва времето за изгрев, залез и здрач за текущия ден.

Настройки: Позволява ви да персонализирате настройките за голф активност.

Виртуално кади

Преди да можете да използвате функцията за виртуално кади, трябва да изиграете пет рунда със сензори Approach ST10 или да активирате настройката Club и качете вашите карти с резултати. За всеки кръг, трябва да се свържете със сдвоен телефон с приложението Garmin Golf. Виртуалният кади предоставя препоръки въз основа на дупката, данните за вятъра и миналото ви представяне с всеки стик.



① Показва препоръката за стик или комбинация от стикове за дупката. Можете да докоснете или **<** **>** за да видите други опции.

② Показва средния брой удари, които се очаква да бъдат отбелязани с препоръката на стик.

③ Показва зоната на дисперсия на удара за следващия ви удар с препоръката на стик, въз основа на историята ви на удари.

Преглед на Грийн

Докато играете рунд, можете да погледнете по-отблизо грийна и да преместите щифта, за да получите по-точно измерване на разстоянието.

1 Натиснете бутона.

2 Изберете Преглед на грийна.

3 Докоснете  или плъзнете, за да преместите местоположението.

Разстоянията на екрана с информация за отвора се актуализират, за да отразят новото местоположение на пина.

Местоположението на пина се запазва само за текущия кръг.

4 Ако е необходимо, използвайте плъзгача от дясната страна на екрана, за да увеличите или намалите мащаба.

Измерване на разстояние с докосване

Докато играете игра, можете да използвате насочване чрез докосване, за да измерите разстоянието до всяка точка на картата.

1 Докато играете голф, докоснете картата.

2 Докоснете или плъзнете пръста си, за да позиционирате  целевия кръг.

Можете да видите разстоянието от текущата ви позиция до целевия кръг и от целевия кръг до местоположението на щифта.

3 Ако е необходимо, използвайте плъзгача от дясната страна на екрана, за да увеличите или намалите мащаба.

Информация за устройството

Смяна на лентите

1 Използвайте прецизна плоска отвертка, за да натиснете щифта на часовника.



2 Свалете каишката от часовника.

3 Изберете опция:

- За да инсталирате нова каишка Approach S70, подравнете едната страна на новата каишка с дупките на часовника, натиснете открития щифт на часовника и натиснете каишката на място.



ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че лентата е защитена. Иглата на часовника трябва да се изравни с дупките на часовника.

- За инсталиране на съвместим QuickFit® каишка, отстранете щифта на часовника от каишката на Approach S70, сменете щифта на часовника на часовника и натиснете новата каишка на място.



ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че лентата е защитена. Резето трябва да се затваря над щифта на часовника.
4 Повторете стъпките, за да смените другата лента.

Спецификации

Вид батерия	Презареждаема, вградена литиево-йонна батерия
Оценка на водата	5 ATM ¹
Температурен диапазон на работа и съхранение	От -20° до 55°C (от -4° до 131°F)
Температурен диапазон на зареждане	От 0° до 45°C (от 32° до 113°F)
Европейски съюз (ЕС) безжични честоти (мощност)	Approach S70 - 42 mm: 2,4 GHz @ 16,09 dBm максимум, 13,56 MHz @ -40 dBm максимум Approach S70 - 47 mm: 2,4 GHz @ 17,42 dBm максимум, 13,56 MHz @ -40 dBm максимум
Стойности на SAR в ЕС	Approach S70 - 42 мм: 0,27 крайник W/kg, 0,42 W/kg Approach S70 - 47 мм: 1,20 крайник W/kg, 0,47 W/kg

Информация за батерията

Действителният живот на батерията зависи от функциите, активирани на вашия часовник, като измерване на пулса на китката, известия на смартфона, GPS, вътрешни сензори и свързани сензори.

Режим	Approach S70 - 42 мм живот на батерията	Approach S70 - 47 мм живот на батерията
Режим на смарт часовник	До 10 дни типична употреба	До 16 дни типична употреба
Режим на всички сателитни системи	До 15 ч. типична употреба	До 20 ч. типична употреба

¹ Устройството издържа на налягане, еквивалентно на дълбочина 50 м. За повече информация отидете на www.garmin.com/waterrating.

Грижа

ЗАБЕЛЕЖКА

Избягвайте екстремни удари и грубо отношение, защото това може да влоши живота на продукта. Избягвайте да натискате бутоните под вода.

Не използвайте остър предмет за почистване на устройството.

Никога не използвайте твърд или остър предмет, за да работите със сензорния екран.

Избягвайте химически почистващи препарати, разтворители и репеленти за насекоми, които могат да повредят пластмасовите компоненти и покрития. Изплакнете обилно устройството с прясна вода след излагане на хлор, солена вода, слънцезащитен крем, козметика, алкохол или други агресивни химикали. Продължителното излагане на тези вещества може да повреди корпуса.

Не съхранявайте устройството на места, където може да възникне продължително излагане на екстремни температури, защото това може да причини трайна повреда.

Почистване

⚠ ВНИМАНИЕ

Някои потребители може да изпитат дразнене на кожата след продължителна употреба на часовника, особено ако потребителят има чувствителна кожа или алергии. Ако забележите дразнене на кожата, махнете часовника и дайте време на кожата си да заздравее. За да предотвратите дразнене на кожата, уверете се, че часовникът е чист и сух и не го натягайте прекалено много на китката си.

ЗАБЕЛЕЖКА

Дори малки количества пот или влага могат да причинят корозия на електрическите контакти, когато са свързани със зарядно устройство. Корозията може да попречи на зареждането и преноса на данни.

БАКШИШ: За повече информация отидете на garmin.com/fitandcare.

1 Изплакнете с вода или използвайте влажна кърпа без мъх.

2 Оставете часовника да изсъхне напълно.

Дългосрочно съхранение

Когато не планирате да използвате устройството няколко месеца, трябва да заредите батерията поне до 50%, преди да приберете устройството. Трябва да съхранявате устройството на хладно и сухо място с температури около типичните за домакинството. След съхранение трябва да презаредите напълно устройството, преди да го използвате.

Преглед на информация за устройството

Можете да видите информация за устройството, като ID на устройството, версия на софтуера, нормативна информация и лицензно споразумение.

1 Натиснете .

2 Изберете Настройки > Система > Относно.

Преглед на регулаторна информация за електронен етикет и съответствие

Етикетът за това устройство се предоставя електронно. Електронният етикет може да предоставя нормативна информация, като идентификационни номера, предоставени от FCC или регионални маркировки за съответствие, както и приложима информация за продукта и лиценза.

1 Натиснете .

2 От менюто с настройки изберете Система.

3 Изберете Относно.

Управление на данни

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството не е съвместимо с Windows 95, 98, Me, Windows NT® и Mac® OS 10.3 и по-стари версии.

Ако не знаете целта на даден файл, не го изтривайте. Паметта на вашето устройство съдържа важни системни файлове, които не трябва да се изтриват.

- 1 Отворете Garmin устройството или тома.
- 2 Ако е необходимо, отворете папка или том.
- 3 Изберете файл.
- 4 Натиснете клавиша Delete на клавиатурата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Операционните системи Mac предоставят ограничена поддръжка за режим на прехвърляне на MTP файлове. Трябва да отворите устройството Garmin на операционна система Windows. Трябва да използвате приложението Garmin Express, за да премахнете музикални файлове от вашето устройство.

Отстраняване на неизправности

Получаване на повече информация

Можете да намерите повече информация за този продукт на уебсайта на Garmin.

- Отидете на support.garmin.com за допълнителни ръководства, статии и софтуерни актуализации.
- Отидете на nabuy.garmin.com, или се свържете с вашия дилър на Garmin за информация относно допълнителни аксесоари и резервни части.
- Отидете на www.garmin.com/ataccuracy за информация за точността на характеристиките. Това не е медицинско изделие.

Съвети за максимизиране на живота на батерията

За да удължите живота на батерията, можете да опитате тези съвети.

- Намалете времето за изчакване на екрана (*Промяна на настройките на дисплея*, стр. 49).
- Спрете да използвате опцията за изчакване на екрана Always On Display и изберете по-кратко изчакване.
- Намалете яркостта на екрана (*Промяна на настройките на дисплея*, стр. 49).
- Използвайте сателитен режим UltraTrac за вашата дейност (*Сателитни настройки*, стр. 44).
- Изключете Bluetooth технологията, когато не използвате свързани функции (*Контроли*, стр. 26).
- Когато спирате активността си за по-дълъг период от време, използвайте опцията Възобновяване по-късно (*Спиране на дейност*, стр. 32).
- Използвайте циферблат, който не се актуализира всяка секунда.
Например, използвайте циферблат без секундарник (*Персонализиране на циферблата*, стр. 41).
- Ограничете телефонните известия, които часовникът показва (*Управление на известията*, стр. 12).
- Спрете излъчването на данни за пулса към сдвоени устройства (*Излъчване на сърдечен ритъм към устройства Garmin*, стр. 29).
- Изключете наблюдението на пулса на китката (*Настройки на пулсомер на китката*, стр. 28).
ЗАБЕЛЕЖКА: Мониторингът на сърдечния ритъм на китката се използва за изчисляване на минути с интензивна интензивност и изгорени калории.
- Включете ръчните показания на пулсовия оксиметър (*Настройка на режим на пулсов оксиметър*, стр. 31).

Устройството ми не може да намери голф игрища наблизко

Ако актуализацията на курса бъде прекъсната или отменена, преди да е завършила, на вашето устройство може да липсват данни за курса. За да поправите липсващите данни за курса, трябва да актуализирате курсовете отново.

- 1 Изтеглете и инсталирайте актуализации на курсове от приложението Garmin Express.
- 2 Изключете безопасно вашето устройство.
- 3 Излезте навън и започнете тестов рунд на голф, за да проверите дали устройството намира близките игрища.




Телефонът ми съвместим ли е с часовника ми?

Часовникът Approach S70 е съвместим с телефони, използващи Bluetooth технология.

Отидете на garmin.com/ble за информация за Bluetooth съвместимост.

Телефонът ми няма да се свърже с часовника

Ако телефонът ви не се свързва с часовника, можете да опитате тези съвети.

- Изключете телефона и часовника си и ги включете отново.
- Активирайте Bluetooth технологията на вашия телефон.
- Актуализирайте приложението Garmin Golf до най-новата версия.
- Премахнете часовника си от приложението Garmin Golf и Bluetooth настройките на телефона си, за да опитате отново процеса на сдвояване.
- Ако сте закупили нов телефон, премахнете часовника си от приложението Garmin Golf на телефона, който възнамерявате да спрете да използвате.
- Доближете телефона си до 10 м (33 фута) от часовника.
- На вашия телефон отворете прил. Garmin Golf, изб.  или  и изберете Garmin Devices > Add Device, за да влезете в режим на сдвояване.
- Натиснете  и изберете Настройки > Телефон > Сдвояване на телефон.

Устройството ми е на грешен език

1 Натиснете .

2 Изберете .

3 Превъртете надолу до последния елемент в списъка и го изберете.


4 Изберете първия елемент от списъка.

5 Изберете вашия език.

Устройството ми показва грешни мерни единици

- Проверете дали сте избрали правилната настройка на мерните единици на устройството (*Промяна на мерните единици*, стр. 49).
- Проверете дали сте избрали правилната настройка на мерните единици във вашия Garmin Golf акаунт.
Ако мерните единици на устройството не съответстват на вашия Garmin Golf акаунт, настройките на вашето устройство може да бъдат презаписани, когато синхронизирате вашето устройство.

Рестартиране на вашия часовник

1 Задръжте  докато часовникът се изключи.

2 Задръжте  за да включите часовника.

Приемане на сателитни сигнали

Устройството може да се нуждае от ясен изглед към небето, за да получи сателитни сигнали. Часът и датата се задават автоматично въз основа на GPS позицията.

СЪВЕТ: За повече информация относно GPS отидете на garmin.com/aboutGPS.

1 Излезте на открито на открито.

Предната част на устройството трябва да е ориентирана към небето.

2 Изчакайте, докато устройството локализира сателитите.

Локализирането на сателитни сигнали може да отнеме 30–60 секунди.

Подобряване на GPS сателитното приемане

- Често синхронизирайте часовника с вашия Garmin акаунт:
 - Свържете вашия часовник към компютър с помощта на USB кабела и приложението Garmin Express.
 - Синхронизирайте часовника си с приложението Garmin Golf, като използвате вашия телефон с Bluetooth.
 - Свържете часовника си с акаунта си в Garmin чрез безжична Wi-Fi мрежа.
- Докато е свързан с вашия Garmin акаунт, часовникът изтегля няколко дни сателитни данни, което му позволява бързо да локализира сателитни сигнали.
- Изнесете часовника си на открито, далече от високи сгради и дървета.
 - Останете неподвижни за няколко минути.

Проследяване на активността

За повече информация относно точността на проследяване на активността отидете на garmin.com/ataccuracy.

Моят дневен брой крачки не се показва

Дневният брой стъпки се нулира всяка вечер в полунощ.

Ако се появят тирета вместо броя на стъпките ви, позволете на устройството да получи сателитни сигнали и автоматично да зададе часа.

Броят на стъпките ми не изглежда точен

Ако броят на стъпките ви не изглежда точен, можете да опитате тези съвети.

- Носете часовника на недоминиращата си китка.
- Носете часовника в джоба си, когато бутате количка или косачка.
- Носете часовника в джоба си, когато активно използвате ръцете си или само ръцете си.

ЗАБЕЛЕЖКА: Часовникът може да интерпретира някои повтарящи се движения, като миене на чинии, стъгане на пране или пляскане с ръце, като стъпки.

