

GARMIN®



FENIX® 8 SERIES

РЪКОВОДСТВО

Въведение


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вижте ръководството за Важна информация за безопасност и информация за продукта в кутията на продукта за предупреждения за продукта и друга важна информация.

Винаги се консултирайте с вашия лекар, преди да започнете или промените каквато и да е тренировъчна програма.






Първи стъпки

Когато използвате часовника си за първи път, трябва да изпълните тези задачи, за да го настроите и да се запознаете с основните функции.

- 1 Задръжте  да включи часовника (*Функции на бутоните, стр. 1*).
- 2 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите първоначалната настройка.
По време на първоначалната настройка можете да сдвоите телефона си с часовника си, за да получавате известия, да синхронизирате дейностите си и други (*Сдвояване на вашия телефон, стр. 103*). Ако надградите от съвместим часовник, можете да мигрирате настройките на часовника си, запазените трасета и други, когато сдвоите новия си часовник fēnix с телефона си.
- 3 Заредете часовника (*Зареждане на часовника, стр. 141*).
- 4 Започнете дейност (*Стартиране на дейност, стр. 21*).

Функции на бутоните








<p>①</p>  <p>Горен ляв бутон</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Натиснете, за да осветите екрана. • Натиснете бързо два пъти, за да включите или изключите фенерчето (<i>Използване на LED фенерче, стр. 67</i>). • Задръжте за три секунди, за да включите устройството. • Задръжте за две секунди, за да видите менюто с контроли (<i>Контроли, стр. 63</i>). • Задръжте за пет секунди, за да поискате помощ (<i>Искане на помощ, стр. 128</i>).
<p>②</p>  <p>Среден ляв бутон</p>	<ul style="list-style-type: none"> • От циферблата натиснете, за да видите известията (<i>Преглед на известия, страница 104</i>). • Натиснете, за да преминете през менютата или екраните с данни. • От циферблата задръжте за достъп до главното меню. • Задръжте за достъп до контекстно меню, ако има такова в тази част на потребителския интерфейс.
<p>③</p>  <p>Долен ляв бутон</p>	<ul style="list-style-type: none"> • От циферблата на часовника натиснете, за да превъртите през списъка с изгледи. • Натиснете, за да преминете през менютата или екраните с данни. • Задръжте, за да видите музикалните контроли (<i>Слушане на музика, стр. 131</i>).
<p>④</p>  <p>Горен десен бутон</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Натиснете, за да изберете опция в менюто. • От циферблата натиснете, за да отворите менюто с приложения и дейности (<i>Приложения и дейности, страница 4</i>). • Натиснете, за да започнете или спрете дейност (<i>Стартиране на дейност, стр. 21</i>). • Задръжте, за да отворите функцията за гласови команди (<i>Използване на гласови команди, стр. 13</i>).
<p>⑤</p>  <p>Долен десен бутон</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Натиснете, за да се върнете към предишния екран. • По време на дейност натиснете, за да запишете обиколка, да си починете или да преминете към следващата стъпка от тренировката. • Задръжте, за да видите списък с наскоро използвани приложения.

Сензорен екран





- Докоснете, за да изберете опция в меню.
- Задръжте, за да видите менюто.
- Задръжте данните за циферблата на часовника, за да отворите изгледа или функцията.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички циферблати.
- От циферблата на часовника плъзнете надолу, за да видите центъра за известия.
- От циферблата на часовника плъзнете нагоре, за да превъртите през списъка с изгледи.
- Плъзнете нагоре или надолу, за да превъртите през менютата.
- Плъзнете надясно, за да се върнете към предишния екран.
- Покрийте екрана с дланта си, за да се върнете към циферблата и намалете яркостта на екрана.


Активиране и деактивиране на сензорния екран

- Задръжте  и .
- Задръжте  и изберете .
- Задръжте , изберете Настройки на часовника > Дисплей и яркост > Докосване и изберете опция.

Дейности

От циферблата натиснете , изберете Дейности и натиснете  за превъртане през дейностите. Вашият списък с любими дейности се появява в горната част на списъка ([Персонализиране на вашия списък с любими дейности](#), стр. 55).



ЗАБЕЛЕЖКА: Някои дейности се появяват в повече от една категория.









Категория	Дейности
На открито	Стрелба с лък, Боулдъринг, Диск Голф, Експедиция, Рибна, Голф, Поход, Конна езда, Лов, Кънки, Алпинизъм, Разходка
Бягане	Писта на закрито, бягане, бягане на писта, бягане по пътека, бягаща пътека, състезание с препятствия, ултра бягане, виртуално бягане
Колоездене	Велосипед, Пътуване с велосипед, Велосипед на закрито, Велосипедна обиколка, BMX, Велокрос, eBike, eMTB, Gravel Bike, MTB, Шосеен велосипед
Плуване	Открита вода, плуване в басейн, плуване, триатлон
Фитнес зала	Бокс, кардио, катерене на закрито, елиптичен, катерене на етаж, HIIT, скачане на въже, смесени бойни изкуства, пилатес, гребане на закрито, степер, сила, разходка на закрито, йога
Гмуркане	Гмуркане апнея, гмуркане с акваланг, шнорхел
Зимни спортове	Backcountry ски, Backcountry сноуборд, кънки на лед, ски, сноуборд, моторни шейни, снегоходки, ХС класически ски, ХС скейт ски
Водни спортове	Лодка, каяк, кайтборд, гребане, SUP, сърф, уейкборд, уейксърф, водни ски, уиндсърф
Отборни спортове	Американски футбол, бейзбол, баскетбол, крикет, хокей на трева, хокей на лед, ръгби, футбол, софтбол, волейбол, Ultimate Disc
Спортове с ракети	Бадминтон, падел, пикълбол, тенис, ракетбол, скуош, тенис на маса
Моторни спортове	ATV, Мотокрос, Мотоциклет
Други	Дишане, Темпо Тренировка, Track Me

Стартиране на дейност

Когато започнете дейност, GPS се включва автоматично (ако е необходимо).

- 1 От циферблата натиснете .
- 2 Изберете Дейности.
- 3 Изберете опция:
 - Изберете дейност от любимите си.
 - Превъртете до списъка Още дейности, изберете категория дейност и изберете дейност.
- 4 Ако дейността изисква GPS сигнали, излезте навън в зона с ясна видимост към небето и изчакайте, докато лентата на състоянието на GPS се запълни.
Часовникът е готов, след като установи пулса ви, получи GPS сигнали (ако е необходимо) и се свърже с вашите безжични сензори (ако е необходимо).
- 5 Натиснете  за да стартирате таймера за активност.
Часовникът записва данни за активност само докато таймерът за активност работи.

Съвети за Записване на дейност


- Заредете часовника преди да започнете дейност ([Зареждане на часовника, стр. 141](#)).
- Натиснете  за запис на обиколки, започнете нова серия или преминете към следващата стъпка от тренировката.
Можете да изберете  да отхвърлите обиколка за определени дейности ([Как мога да отменя натискане на бутон за обиколка?, стр. 148](#)).
- Натиснете  или  за преглед на допълнителни екрани с данни.
- Плъзнете нагоре или надолу, за да видите допълнителни екрани с данни.
СЪВЕТ: Можете да плъзнете надолу от горната част на екрана, за да отключите сензорния екран по време на дейност.
- Плъзнете надясно или наляво, за да видите музикалните контроли или настройките за активност.
- По време на дейност задръжте  и изберете Промяна на спорта, за да преминете към различен тип дейност. Когато вашата дейност включва два или повече спорта, тя се записва като мултиспортова дейност.
- Задръжте  и изберете Опции за активност > Режим на хранване, за да използвате режим на хранване, за да удължите живота на батерията ([Персонализиране Режими на хранване, стр. 136](#)).

Спиране на дейност

1 Натиснете .

2 Изберете опция:

• За да възобновите дейността си, изберете Възобнови.

• За да запишете активността и да видите подробностите, изберете Запази, натиснете  и изберете опция.

ЗАБЕЛЕЖКА: След като запазите дейността, можете да въведете данни за самооценка ([Оценяване на дейност, стр. 22](#)).

• За да спрете дейността си и да я възобновите по-късно, изберете Възобнови по-късно.

• За да маркирате обиколка, изберете Обиколка.

Можете да изберете  да отхвърлите обиколка за определени дейности

• За да се върнете обратно към началната точка на вашата дейност по пътя, който сте изминали, изберете Назад към началото > **TracBack**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е достъпна само за дейности, които използват GPS.

• За да навигирате обратно до началната точка на вашата дейност по най-прекия път, изберете Назад към началото > Маршрут. **ЗАБЕЛЕЖКА:** Тази функция е достъпна само за дейности, които използват GPS.

• За да измерите разликата между сърдечната честота в края на дейността и сърдечната честота две минути по-късно, изберете Сърдечна честота за възстановяване и изчакайте, докато таймерът отброи ([Сърдечен ритъм за възстановяване, страница 84](#)).

• За да отхвърлите дейността, изберете Отхвърляне.

ЗАБЕЛЕЖКА: След спиране на активността, часовникът я запазва автоматично след 30 минути.

Оценяване на дейност

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички дейности.

Можете да персонализирате настройката за самооценка за определени дейности ([Настройки на активността, стр. 56](#)).

1 След като завършите дейност, изберете Запазване ([Спиране на дейност, стр. 22](#)).



2 Изберете число, което съответства на вашето възприемано усилие.


ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да изберете  да пропуснете самооценката.



3 Изберете как се чувствате по време на дейността.




Можете да видите оценките в приложението Garmin Connect.



Гмуркане

- 1 От циферблата натиснете .
- 2 Изберете Дейности.
- 3 Изберете Гмуркане и изберете Гмуркане с акваланг или Гмуркане с апнея.
ЗАБЕЛЕЖКА:Първият път, когато извършвате гмуркане, трябва да изберете категорията Гмуркане, преди да изберете тип гмуркане. Избраният тип гмуркане се добавя към вашия списък с любими дейности (*Персонализиране на вашия списък с любими дейности, страница 55*).
- 4 Докато държите китката си извън водата, изчакайте, докато часовникът получи GPS сигнали и лентата на състоянието се запълни (по избор).
Часовникът изисква GPS сигнали, за да запази вашето местоположение за въвеждане на гмуркане.
- 5 Прегледайте настройките на екрана за предварителна проверка при гмуркане и натиснете  докато се появи основният екран с данни за гмуркане.

ЗАБЕЛЕЖКА:Ако е необходимо, можете да натиснете  за редактиране на опциите за гмуркане, като газ, тип вода и предупреждения.

- 6 Слезте, за да започнете гмуркането си.
Таймерът за активност стартира автоматично, когато достигнете дълбочина от 1,2 м (4 фута).
ЗАБЕЛЕЖКА:Ако започнете гмуркане, без да изберете режим на гмуркане, часовникът използва най-скоро използвания режим и настройки за гмуркане и вашето местоположение за въвеждане на гмуркане не се запазва.
- 7 Изберете опция:
 - Натиснете  за превъртане през екраните с данни и компас за гмуркане.
 - Натиснете  за да видите менюто за гмуркане.
- 8 Когато сте готови да приключите гмуркането, изкачете се на повърхността. Вашата скорост на изкачване се появява на габарита.

	Зелено	Добро Изкачването е по-малко от 7,9 м (26 фута) в минута.
	Жълто	Умерено високо. Изкачването е между 7,9 и 10,1 м (26 и 33 фута) в минута.
	Червено	Твърде високо. Изкачването е по-голямо от 10,1 м (33 фута) в минута.

- 9 Дръжте китката си извън водата, докато часовникът не получи GPS сигнали и не запише местоположението ви за изход от гмуркането (по избор).
- 10 Изберете опция:
 - За дейност по гмуркане, изчакайте таймера за автоматично запазване да отброи обратното време.
ЗАБЕЛЕЖКА:Когато се изкачите до 1 m (3,3 фута), таймерът за изкачване за автоматично запазване започва да отброява. Вие можете да натиснете  и изберете Stop Dive, за да запазите гмуркането, преди таймерът да приключи отброяването.
 - За дейност Apnea Dive, натиснете  и изберете Stop Dive. Часовникът запазва дейността по гмуркане.

Използване на LED фенерче

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Това устройство може да има фенерче, което може да бъде програмирано да мига на различни интервали. Консултирайте се с Вашия лекар, ако имате епилепсия или сте чувствителни към ярки или мигащи светлини.


Използването на фенерчето може да намали живота на батерията. Можете да намалите яркостта, за да удължите живота на батерията.





- 1 Задр. .
- 2 Избер .

3 Ако е необходимо, натиснете  за да включите фенерчето.

4 Изберете опция:

- За да регулирате яркостта или цвета на фенерчето, натиснете  или .









СЪВЕТ: От всеки екран можете бързо да натиснете  два пъти, за да включите фенерчето. През първите три секунди можете да натиснете  или  за да регулирате яркостта или цвета на фенерчето.

- За да програмирате фенерчето да мига по избран модел, задръжте , изберете Strobe, изберете режим и натиснете .
- За да покажете вашата информация за контакт при спешни случаи и да програмирате фенерчето да мига в схема за бедствие, задръжте , изберете **Модел на бедствие** и натиснете .

ВНИМАНИЕ!


Програмирането на фенерчето да мига в режим на бедствие няма да се свърже с вашите контакти за спешни случаи или службите за спешна помощ от ваше име. Вашата информация за спешен контакт ще се появи само ако е конфигурирана в приложението Garmin Connect.

Редактиране на персонализирано светене на фенерче

- 1 Задр. .
- 2 Избер  > Custom.
- 3 Натис  към включете стробоскопа на фенерчето (по избор).
- 4 Избер .
- 5 Натиснете  или  за да превъртите до настройка на стробоскоп.
- 6 Натиснете  за да превъртите през опциите за настройка.
- 7 Натис  за запаметяване.




Изгледи

Glances осигурява бърз достъп до здравни данни, информация за дейността, вградени сензори и др. Когато сдвоите часовника си, можете да преглеждате данни от телефона си, като здравна информация, време и събития в календара.






- 1 От циферблата натиснете  за превъртане през списъка с изгледи.



СЪВЕТ: Можете също да плъзнете, за да превъртите или да докоснете, за да изберете опции.

- 2 Натиснете  за да видите повече информация.
- 3 Изберете опция:
 - Натиснете  за да видите подробности за един изглед.
 - Натиснете  за да видите допълнителни опции и функции за един изглед.

Персонализиране на списъка с изгледи

- 1 От циферблата натиснете  за да видите списъка с изгледи.
- 2 Изберете Редактиране.
- 3 Изберете опция:
 - За да промените местоположението на изглед в списъка, изберете изглед, натиснете  или  да преместите изгледа и натиснете  за да изберете новото местоположение.
 - За да премахнете изглед от списъка, изберете изглед и изберете .
 - За да добавите изглед към списъка, изберете Добавяне и изберете един или повече изгледи.

СЪВЕТ: Можете да изберете Създаване на папка, за да създадете папка, която съдържа множество изгледи.


Garmin Connect

Можете да се свържете с приятелите си в Garmin Connect. Garmin Connect ви дава инструментите за проследяване, анализиране, споделяне и взаимно насърчаване. Записвайте събитията от вашия активен начин на живот, включително бяганя, разходки, езда, плуване, походи, триатлони и други. За да се регистрирате за безплатен акаунт, можете да изтеглите приложението от магазина за приложения на телефона си (garmin.com/connectapp), или отидете на connect.garmin.com.

Съхранявайте вашите дейности: След като завършите и запазите дейност с часовника си, можете да качите тази дейност във вашия акаунт в Garmin Connect и да я запазите толкова дълго, колкото желаете.

Анализирайте вашите данни: Можете да видите по-подробна информация за вашата дейност, включително време, разстояние, надморска височина, сърдечен ритъм, изгорени калории, каданс, динамика на бягане, изглед на карта отгоре, диаграми на темпото и скоростта и персонализирани отчети.

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои данни изискват допълнителен аксесоар, като например пулсомер.



Планирайте обучението си: Можете да изберете фитнес цел и да заредите един от ежедневните тренировъчни планове.

Проследявайте напредъка си: Можете да проследявате ежедневните си стъпки, да се присъедините към приятелско състезание с връзките си и да постигнете целите си.

Споделете дейностите си: Можете да се свържете с приятели, за да следите дейностите на другия или да споделяте връзки към вашите дейности.

Управлявайте вашите настройки: Можете да персонализирате вашия часовник и потребителски настройки във вашия акаунт в Garmin Connect.

Използване на приложението Garmin Connect

След като сдвоите часовника си с телефона си ([Сдвояване на вашия телефон, стр. 103](#)), можете да използвате приложението Garmin Connect, за да качите всичките си данни за дейността във вашия акаунт в Garmin Connect.

1 Проверете дали приложението Garmin Connect работи на вашия телефон.

2 Доближете часовника си до 10 м (30 фута) от телефона.

Вашият часовник автоматично синхронизира вашите данни с приложението Garmin Connect и вашия акаунт в Garmin Connect.

Актуализиране на софтуера чрез приложението Garmin Connect

Преди да можете да актуализирате софтуера на вашия часовник с помощта на приложението Garmin Connect, трябва да имате акаунт в Garmin Connect и трябва да сдвоите часовника със съвместим телефон ([Сдвояване на вашия телефон, стр. 103](#)).

Синхронизирайте часовника си с приложението Garmin Connect ([Използване на приложението Garmin Connect, стр. 108](#)).

Когато е наличен нов софтуер, приложението Garmin Connect автоматично изпраща актуализацията до вашия часовник.


Носене на часовника

⚠️ВНИМАНИЕ!

Някои потребители може да изпитат дразнене на кожата след продължителна употреба на часовника, особено ако потребителят има чувствителна кожа или алергии. Ако забележите дразнене на кожата, махнете часовника и дайте време на кожата си да заздравее. За да предотвратите дразнене на кожата, уверете се, че часовникът е чист и сух и не го натягайте прекалено много на китката си. За повече информация отидете на garmin.com/fitandcare.

- Носете часовника над костта на китката.

ЗАБЕЛЕЖКА: Часовникът трябва да е плътно прилепнал, но удобен. За по-точни показания на сърдечния ритъм, часовникът не трябва да се мести, докато бягате или тренирате. За показанията на пулсовия оксиметър трябва да останете неподвижни.



ЗАБЕЛЕЖКА: Докато се гмуркате, часовникът трябва да остане в контакт с кожата ви и не трябва да се блъска в други устройства, носени на китката.

ЗАБЕЛЕЖКА: Оптичният сензор е разположен на гърба на часовника.

- Вижте [Съвети за нестабилни данни за сърдечната честота](#), стр. 114 за повече информация относно пулса на китката.
- Вижте [Съвети за нестабилни данни от пулсов оксиметър](#), стр. 117 за повече информация относно сензора за пулсов оксиметър.
- За повече информация относно точността отидете на garmin.com/ataccuracy.
- За повече информация относно носенето и грижата за часовника посетете garmin.com/fitandcare.

Съвети за нестабилни данни за сърдечната честота

Ако данните за пулса са непостоянни или не се показват, можете да опитате тези съвети.

- Почистете и подсушете ръката си, преди да сложите часовника.
- Избягвайте да носите слънцезащитен крем, лосион и репелент против насекоми под часовника.
- Избягвайте да надраскате сензора за пулс на гърба на часовника.
- Носете часовника над костта на китката. Часовникът трябва да е плътно прилепнал, но удобен.
- Изчакайте, докато ❤️ иконата е твърда, преди да започнете дейността си.
- Загрейте за 5 до 10 минути и вземете отчитане на пулса, преди да започнете дейността си.

ЗАБЕЛЕЖКА: В студена среда загрейте на закрито.

- Изплаквайте часовника с прясна вода след всяка тренировка.
- Докато тренирате, използвайте силиконова лента.

Зареждане на часовника


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това устройство съдържа литиево-йонна батерия. Вижте ръководството за важна информация за безопасност и информация за продукта в кутията на продукта за предупреждения за продукта и друга важна информация.

ЗАБЕЛЕЖКА

За да предотвратите корозия, старателно почистете и подсушете контактите и околното пространство преди зареждане или свързване към компютър. Вижте инструкциите за почистване ([Грижа за устройството](#), стр. 144).

- 1 Включете кабела (▲ край) в порта за зареждане на вашия часовник.



- 2 Включете другия край на кабела в USB-C® компютърен порт или AC адаптер (15 W минимална изходна мощност). Часовникът показва текущото ниво на заряд на батерията.
- 3 Ако е необходимо, отидете на buy.garmin.com, или се свържете с вашия дилър на Garmin за информация относно допълнителни аксесоари и резервни части.
- 4 Изключете часовника, след като нивото на заряд на батерията достигне 100%.

Слънчево зареждане

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички модели.

Възможността за слънчево зареждане на часовника ви позволява да зареждате часовника си, докато го използвате.

Съвети за слънчево зареждане

За да увеличите максимално живота на батерията на вашия часовник, следвайте тези съвети.

- Когато носите часовника, избягвайте да покривате екран с ръкава си.
- Редовната употреба на открито при слънчеви условия може да удължи живота на батерията ви.

ЗАБЕЛЕЖКА: Часовникът се предпазва от прегряване и спира зареждането автоматично, ако вътрешната температура надвиши прага на температурата на слънчево зареждане ([Спецификации](#), стр. 142).

ЗАБЕЛЕЖКА: Часовникът не се зарежда от слънчева енергия, когато е свързан към външен източник на захранване или когато батерията е пълна.

Спецификации

Батерия тип	Презареждаема, вградена литиево-йонна батерия
Оценка на водата	10ATM ¹ 4 ATM гмуркане (EN 13319) ²
Модел на декомпресия	Bühlmann ZHL-16C
Температурен диапазон на работа и съхранение	От -20° до 45°C (от -4° до 113°F)
Подводен работен температурен диапазон	От 0° до 40°C (от 32° до 104°F)
Температурен диапазон на USB зареждане	От 0° до 45°C (от 32° до 113°F)
Температурен диапазон на слънчево зареждане	От -20° до 80°C (от -4° до 176°F)
Безжични честоти и мощност на предаване в ЕС	fēnix 8 AMOLED - 43 mm: 2,4 GHz @ 11,40 dBm максимум; fēnix 8 AMOLED - 47 mm: 2,4 GHz @ 13,60 dBm максимум; fēnix 8 Solar - 47 mm: 2,4 GHz @ 10,75 dBm максимум; fēnix 8 AMOLED - 51 mm: 2,4 GHz @ 13,70 dBm максимум; fēnix 8 Solar - 51 mm: 2,4 GHz @ 10,25 dBm максимум 13,56 MHz @ -30 dBm максимум
Стойности на SAR в ЕС	fēnix 8 AMOLED - 43 mm: <0,10 W/kg торс, 0,14 W/kg крайник, <0,10 W/kg глава; феникс 8 AMOLED - 47 mm: 0,22 W/kg торс, 0,10 W/kg крайник, 0,11 W/kg глава; fēnix 8 Solar - 47 mm: 0,29 W/kg торс, 0,26 W/kg крайник, 0,15 W/kg глава; fēnix 8 AMOLED - 51 mm: 0,31 W/kg торс, 0,14 W/kg крайник, <0,10 W/kg глава; fēnix 8 Solar - 51 mm: 0,27 W/kg торс, 0,16 W/kg крайник, 0,22 W/kg глава
Сензор за дълбочина	Точност от 0 m до 40 m (0 ft. до 131 ft.) в съответствие с EN 13319 Резолюция (m): 0,1 m до 45 m Резолюция (фута): 1 фута
Интервал на проверка	Проверявайте частите преди всяка употреба за повреди. Сменете частите според нуждите. ³

¹Устройството издържа на налягане, еквивалентно на дълбочина 100 m. За повече информация отидете на www.garmin.com/waterrating.

²Проектиран да отговаря на CSN EN 13319.

³Освен нормалното износване, работата не се влияе от стареенето.

Информация за батерията

Действителният живот на батерията зависи от функциите, активирани на вашия часовник, като измерване на пулса на китката, известия на смартфона, GPS, вътрешни сензори и свързани сензори.

fēnix 8 AMOLED серия

Режим	fēnix 8 AMOLED - 43 mm Живот на батерията	fēnix 8 AMOLED - 47 mm Живот на батерията	fēnix 8 AMOLED - 51 mm живот на батерията
Режим на смарт часовник	До 10 дни с Gesture До 4 дни с Always On Display	До 16 дни с Gesture До 7 дни с Always On Display	До 29 дни с Gesture До 13 дни с Always On Display
Режим на часовник за пестене на батерията	До 15 дни с Gesture Не е приложимо за Always On Display	До 23 дни с Gesture Не е приложимо за Always On Display	До 41 дни с Gesture Не е приложимо за Always On Display
Режим само GPS	До 28 часа с Gesture До 22 часа с Always On Display	До 47 часа с Gesture До 37 часа с Always On Display	До 84 часа с Gesture До 65 часа с Always On Display
Режим на всички сателитни системи	До 23 часа с Gesture До 18 часа с Always On Display	До 38 часа с Gesture До 30 часа с Always On Display	До 68 часа с Gesture До 54 часа с Always On Display
Всички сателитни системи плюс multi-band режим	До 21 часа с Gesture ⁴ До 16 часа с Always On Display ⁴	До 35 часа с Gesture ⁴ До 28 часа с Always On Display ⁴	До 62 часа с Gesture ⁴ До 49 часа с Always On Display ⁴
Всички сателитни системи с музикален режим	До 6 часа с Gesture До 6 часа с Always On Display	До 10 часа с Gesture До 10 часа с Always On Display	До 18 часа с Gesture До 18 часа с Always On Display
Макс. GPS режим на батерията	До 49 часа с Gesture Не е приложимо за Always On Display	До 81 часа с Gesture Не е приложимо за Always On Display	До 145 часа с Gesture Не е приложимо за Always On Display
Експедиция GPS режим	До 10 дни с Gesture Не е приложимо за Always On Display	До 17 дни с Gesture Не е приложимо за Always On Display	До 31 дни с Gesture Не е приложимо за Always On Display

⁴Приемайки типична употреба с технологията SatIQ

fēnix 8 Solar Series

Режим	fēnix 8 Solar - 47 мм живот на батерията	fēnix 8 Solar - 51 мм живот на батерията
Режим на смарт часовник	До 21 дни типична употреба До 28 дни със слънчева енергия ⁵	До 30 дни типична употреба До 48 дни със слънчева енергия ⁵
Режим на часовник за пестене на батерията	До 34 дни типична употреба До 58 дни със слънчева енергия ⁵	До 48 дни типична употреба До 107 дни със слънчева енергия ⁵
Режим само GPS	До 67 часа типична употреба До 92 часа със слънчева енергия ⁶	До 95 часа типична употреба До 149 часа със слънчева енергия ⁶
Режим на всички сателитни системи	До 48 часа типична употреба До 49 часа със слънчева енергия ⁶	До 68 часа типична употреба До 92 часа със слънчева енергия ⁶
Всички сателитни системи плюс multi-band режим	До 37 часа типична употреба До 43 часа със слънчева енергия ⁷	До 52 часа типична употреба До 65 часа със слънчева енергия ⁷
Всички сателитни системи с музикален режим	До 13 часа типична употреба	До 18 часа типична употреба
Макс. GPS режим на батерията	До 132 часа типична употреба До 283 часа със слънчева енергия ⁶	До 186 часа типична употреба До 653 часа със слънчева енергия ⁶
GPS режим на експедиция	До 34 дни типична употреба До 58 дни със слънчева енергия ⁵	До 50 дни типична употреба До 118 дни със слънчева енергия ⁵

Грижа за устройството

⚠ ВНИМАНИЕ!

ЗАБЕЛЕЖКА

Не отстранявайте външния предпазител от дясната страна на часовника между двата бутона. Правейки това може да повреди барометъра на часовника и да причини влошена работа на барометъра и/или да повлияе неблагоприятно на други измервания, като налягане на въздуха и функции за гмуркане, което може да доведе до повреда на имущество или нараняване.

Не използвайте остър предмет за почистване на устройството.

Никога не използвайте твърд или остър предмет, за да работите със сензорния екран, защото това може да доведе до повреда.

Не излагайте отворите на микрофона и високоговорителя на слънцезащитни продукти или други химикали. Това може да запуши или по друг начин да повлияе неблагоприятно на микрофона и високоговорителя, влошавайки работата им.

Избягвайте химически почистващи препарати, разтворители и репеленти за насекоми, които могат да повредят пластмасовите компоненти и покрития. Изплакнете обилно устройството с прясна вода след излагане на хлор, солена вода, слънцезащитни продукти, козметика, алкохол или други силни химикали. Продължителното излагане на тези вещества може да повреди корпуса.

Не мийте устройството под високо налягане, тъй като струите вода или въздух могат да повредят сензора за дълбочина или барометъра.

Поддържайте кожената лента чиста и суха. Избягвайте плуване или душ с кожената лента. Излагането на вода или пот може да повреди или обезцвети кожената лента. Използвайте силиконови ленти като алтернатива.

Избягвайте екстремни удари и грубо отношение, защото това може да влоши живота на продукта.

Не съхранявайте устройството на места, където може да възникне продължително излагане на екстремни температури, защото това може да причини трайна повреда.

Прекратете употребата, ако устройството е повредено или ако е съхранявано при температура извън посочения температурен диапазон за съхранение.

Почистване на часовника

⚠ ВНИМАНИЕ!

Някои потребители може да изпитат дразнене на кожата след продължителна употреба на часовника, особено ако потребителят има чувствителна кожа или алергии. Ако забележите дразнене на кожата, махнете часовника и дайте време на кожата си да заздравее. За да предотвратите дразнене на

ЗАБЕЛЕЖКА

кожата, уверете се, че часовникът е чист и сух и не го натягайте прекалено много на китката си.

Дори малки количества пот или влага могат да причинят корозия на електрическите контакти, когато са свързани със зарядно устройство. Корозията може да попречи на зареждането и преноса на данни.

СЪВЕТ: За повече информация отидете на garmin.com/fitandcare.


- 1 Изплакнете с вода или използвайте влажна кърпа без мъх.
- 2 Оставете часовника да изсъхне напълно.

Почистване на кожените каишки

- 1 Избършете кожените ленти със суха кърпа.
- 2 Използвайте кожен балсам за почистване на кожените каишки.

Смяна на QuickFit® каишка

- 1 Плъзнете ключалката на лентата QuickFit и свалете лентата от часовника.



- 2 Подравнете новата лента с часовника.
- 3 Натиснете лентата на място.
ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че лентата е защитена.
- 4 Повторете стъпки от 1 до 3, за да смените другата лента.

Регулиране на металната каишка

Ако вашият часовник включва метална каишка, трябва да занесете часовника си на бижутер или друг специалист, за да регулира дължината на металната каишка.

